

Gefahr		Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen
Quelle	Gefahrenbeschreibung	
Gefährliche Substanzen/Gefahrstoffe		
Gase und Dämpfe	Inhalation von toxischen Gasen, Rauchen in der Fahrerkabine, Transport gefährlicher Substanzen auf eine unsichere Art	<ul style="list-style-type: none"> • Gefährliche Substanzen identifizieren • Betriebsanweisungen ausarbeiten und verteilen • Die Ausbreitung von toxischen Gasen verhindern (z.B. sensorgesteuerte Ventile) • Aktivkohlefilter, mechanische Barrieren und Schalter installieren • Rauchen in der Kabine verbieten • Passendes Transportgerät und Hilfsmittel anbringen • Dämpfe an den Ort der Entstehung zurückpumpen • Dem Fahrer die Ladepapiere aushändigen • Immer mit geschlossener hinterer Ladungstür fahren • Persönliche Schutzausrüstung benutzen
Aerosole und Flüssigkeiten	Inhalation von giftigen Aerosolen, Hautkontakt mit Treibstoff, Scheibenwaschflüssigkeit oder Batteriesäure	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsanweisungen vorbereiten • Feststofffilter im Lüftungs-/Klimatisierungssystem des Fahrzeugs installieren • Richtiges Transportgerät oder Unterstützungen installieren • Die Frachtpapiere griffbereit im Fahrzeug haben • Mit geschlossener rückseitiger Ladungstür fahren • Richtige persönliche Schutzausrüstung und Augenspülflaschen benutzen
Klimaanlage	Ansammlung von Sporen und Pilzen in der Klimaanlage	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Wartung des Filtergeräts (sauber machen und ersetzen) • Einhaltung der Bedienungsanleitung, die vom Hersteller des Fahrzeugs geliefert wird • Wenn starker Geruch aus dem Heizungssystem strömt, dieses mit Desinfektionsmitteln reinigen

Brand- und Explosionsgefahr	Batterieladen Gasbetriebene Fahrzeuge unpassender Betrieb Öliger Schlamm auf dem Motor des Fahrzeugs und/oder Kurbelwellengehäuse, unpassender Transport von Reservekanistern, unpassenden Auftanken und Verwendung von elektrischen Geräten	<ul style="list-style-type: none">• Den sicheren Betrieb in feuer- oder explosionsgefährdeten Zonen organisieren• Parken Sie Fahrzeuge oberirdisch• Ausreichende Abstände zu Inspektionsgruben einhalten• Nur in Garagen mit adäquater Lüftung (mit Luftzug) parken• Gasfeuerlöscher zur Verfügung stellen und ihre Haltbarkeit kontrollieren• Ansammlung von öligem Schlamm auf dem Motor und Kurbelwellengehäuse des Fahrzeugs verhindern• Reservekanister sollten möglichst nicht benutzt werden• Ladungssicherheit gewährleisten• Ausreichende Lüftung sicherstellen oder Warnschilder anbringen• Beschränkungen der Anzahl von Reservekanistern beachten• Sicherheitsregeln für Fahrzeugbetankung einhalten• Keine öligen Lappen nahe beim Motor aufbewahren• Die Batteriepole bei Gefahr eines elektrischen Schlages isolieren
------------------------------------	---	--